



## MONTERINGSANVISNING: Alla hål i aluminiumprofilen borras 34mm från underkanten.

- 1) Börja med att montera undre gångjärnet **B**, hålen borras 35mm ner från vagnlämmens övre kant.
- 2) Mät in och montera övre gångjärnet **A**, hålen borras 34mm från underkanten av aluminiumprofilen.
- 3) Mät in och montera gasfjäderdämpare invändigt i vagnen. **OBS** skall ihoptryckt läge vara 420mm c/c.
- 4) Lägg kåpan på plats. Bulta ihop övre och undre gångjärn (kan behöva tryckas ihop lite).
- 5) Fäst dämparen först i vagnen sedan på kåpan i uppfällt läge.
- 6) Montera flaklås, krokar och handtag.
- 7) OBS! Plastfolien på kåpan avlägsnas snarast.
- 8) Skötselråd: Skölj av kåpan efter användning för att undvika eventuell oxidation på plåten.

